

## Verlegeanleitung Kiesplatte H30

### Strukturieren / Einfassungen vorbereiten

Je nach Bedarf Bordsteine als Einfassung aufbauen.  
Die Höhe der Bordsteine mit einer Laserwaage überprüfen.  
Die Höhe und Dicke der Bordsteine hängen von der Last ab.  
(begehbare oder befahrbare Fläche)

### Verdichten

Der Unterbau soll sehr stabil und gut verdichtet sein.  
Falls dieser Schritt nicht sorgfältig beachtet wird, kann die Kiesplatte Ihre Produkt-Vorteile verlieren.



### Nivellieren

Eine Sandschicht korrekt nivellieren.  
Bitte alle fremden Elemente (Kiesel, Schutt...) hieraus entfernen.



### Verlegen

Das Geotextil-Vlies ist breiter als jede Plattenseite.  
Verlegen Sie die Platten nicht nebeneinander sondern versetzt am Rand, um:

- eine höhere Stabilität zu haben
- Unkrautwuchs zu verhindern
- eine bessere Befestigung am Boden zu haben



Durch das Aufeinanderlegen am Rand stabilisieren sich die Platten durch das Gewicht der Füllung von selbst.

### Schneiden

Schneiden Sie die Platten je nach den Bordsteinen oder den Hindernissen (mit einem Handwerkzeug oder einem Elektrowerkzeug). Die Platten sollen richtig an den Bordsteinen verlegt werden.



### Ausfüllen

Den Kiesel ausschütten, sodass alle Waben satt gefüllt werden ca. 1cm Überstand.  
Mit einem Rechen nivellieren Sie eine bündige Befüllung.  
Noch eine Kieselschicht darauf verlegen (siehe das technische Datenblatt für die Kieselgröße).



### Endarbeiten

Mit einem Rechen die letzte Kieselschicht nivellieren oder falls notwendig Kiesel hinzufügen, um eine gleichmäßige Optik zu erzielen.

